



## Salon de jardin en PVC ou bois

### PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur BPO.



Appliquer 1 couche de résine sur la zone endommagée.



Appliquer 1 couche de Mat de Verre 300g/m<sup>2</sup> et imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence du mat. Renouveler l'opération, mouillé sur mouillé, autant de fois que nécessaire.



Après 1 h de séchage, poncer pour la finition.



Puis, appliquer une couche épaisse de Gelcoat de Finition Polyester Blanc (respecter scrupuleusement les conseils de préparation mentionnés sur le pot)

💡 ASTUCE : Nettoyage des outils au Super Nettoyant.